

### Segédlet a TV készülék behangoláshoz:

1. A távirányítón keresse meg „Beállítások” (Settings) gombot - ez leggyakrabban fogaskerék ikonnal kerül jelölésre.
2. Televíziótól függően, a megnyíló menüben mindenki más és más menüszerkezetet lát. Gyakori, hogy a csatornakeresést tartalmazó menü egy antenna ikonnal van jelölve, előfordulhat, hogy „Csatornák”, „Adás” vagy „Telepítés” név alatt szerepel az általunk keresett funkció.
3. A legtöbb készülék kétféleképpen hangolható: automatikusan és kézi módon, a konkrét frekvenciákat beütve. **Mi az automatikus csatornakeresés funkciót javasoljuk** minden esetben.
4. A hibrid, több szabványra képes tunerrel rendelkező készülékek ezen a ponton gyakran rákérdeznek, hogy milyen környezetben keressenek.  
Ha Ön az **1TV csomagra fizet elő**, válassza az **„Analog”** lehetőséget, míg ha a **2TV vagy 3TV csomagja van**, válassza a **”Csak digitális” (DTV)**, vagy DVB-C-t.
5. Bizonyos készülékekbe gyárilag fel vannak véve nagyobb szolgáltatók. Ha ilyen kérdéssel találkozik, válassza az „Egyéb” szolgáltató-t.
6. Ha a készülék kéri, adja meg az alábbi paramétereket:
  - Bemeneti forrás: kábel
  - Moduláció: 256 QAM
  - Jelátvitel sebessége (SR): 6900 KS/s
  - Szolgáltató: Egyéb
  - Hálózat azonosító: 12345
  - Kezdő frekvencia: 506000 KHz
  - Vég frekvencia: 600000KHz
7. Amennyiben látunk olyan opciót, amely aktívrá állítja, hogy a készülékünk automatikusan frissítsen, kapcsoljuk be.
8. Mikor a készülék végzett, ellenőrizzük, hogy mennyi csatornát látunk, az megegyezik-e a csomagunkban elérhető számmal.

**FONTOS! Ha Ön a 2TV vagy 3TV programcsomagra fizet elő és a készüléke nem alkalmas a Digitális vételre, igényeljen ügyfélszolgálatunkon Digitális BOKSZ-ot a vételhez!**